

A CHACUN SON MODÈLE



DEMI GAZ = PETITE CHASSE (2 à 4 litres)
FULL GAZ = GRANDE CHASSE (5 à 7 litres)



SANS LIMITE DE VITESSE !



SPORT
BIKER CROSS
CUSTOM

GAZWICI.RACING

Vente en ligne : www.wici-concept.com

ALLUMEZ
VOS WC

KIT DE TRANSFORMATION WC



GAZWICI.RACING

Contenu

4 modèles : SPORT . CROSS . BIKER . CUSTOM

- Poignée de commande de Gaz en aluminium anodisé
- Poignées G/D en aluminium anodisé et caoutchouc
- Guidon en aluminium longueur 80 cm ajustable
Cintre recoupable à 70 cm pour gagner de la place
ou à 30 cm (demi-guidon) pour une installation ultra-compacte !
- Mécanisme de chasse d'eau WC
Petite et grande chasse réglables, trop-plein de remplissage réglable,
course et interfaces adaptées à la poignée, retour des gaz facilité
- Support mural en aluminium
- Massif usiné CN
- Joints réservoir - cuvette WC et remplissage
- Visserie réservoir - cuvette WC
- Bouchon de réservoir - Sticker
- Notice de montage



Personnalisation :

- Cintre
- Support mural
- Poignée de Gaz
- Poignées et embouts

Montage kit Gaz WiCi®

Difficulté : **facile**

Durée totale : **30 minutes**

Outils : **clés plates . clés Allen . tournevis . perceuse**

- 01** • Couper l'eau, déconnecter le robinet flotteur, démonter le réservoir et le mécanisme de chasse d'eau d'origine.
- 02** • Conserver les anciens joint et la visserie pour pouvoir revenir à l'origine un jour si besoin.
- 03** • Installer le nouveau mécanisme de chasse, remonter le réservoir avec le joint et la visserie fournis, reconnecter le robinet flotteur avec le joint fourni.
- 04** • Installer le support de guidon au mur (10 à 30 cm au dessus du WC) et intégrer le guidon équipé de sa poignée gauche.
- 05** • Raccorder la commande de chasse d'eau à la poignée droite.
- 06** • Installer la poignée droite sur le guidon et régler la course morte via la molette.

**Ouvrir l'eau, vérifier la présence éventuelle de fuites,
régler le trop plein du système de chasse
et mettre les Gaz !**

